

## Functies instellen

Op de externe programmaschakelaar wordt de gewenste functie gekozen met behulp van de draaiknop of sleutel.  
Op de interne programmaschakelaar moet een combinatie van beide tuimelschakelaars worden ingesteld: de voorste schakelaar wordt alleen voor de functie UITGANG op "I" gezet.

### UIT

De voorste schakelaar staat op "0",  
de achterste schakelaar staat op "0".

### AUTOMATIC

De voorste schakelaar staat op "0",  
de achterste schakelaar staat op "I".

### PERMANENT OPEN

De voorste schakelaar staat op "0",  
de achterste schakelaar staat op "II".

### UITGANG

De voorste schakelaar staat op "I",  
De achterste schakelaar staat op "I".



## Impulsgever

Op het apparaat kunnen impulsgevers binnen, buiten, nacht-bank en een intercomsysteem worden aangesloten.  
De impulsgever nacht-bank wordt dikwijls als kaartlezer of als sleutelschakelaar uitgevoerd. Bij de nacht-bank-functie kan de deur met behulp van een impuls nacht-bank toch geopend en gesloten worden terwijl de programmaschakelaar in de stand "UIT" staat.

## Handmatig vergrendelen

Wanneer de deur mechanisch wordt vergrendeld, moet de aandrijving in de functiestand UIT worden geschakeld, om beschadiging van het systeem te voorkomen. Indien er een nachtschootcontact geïnstalleerd is, wordt de aandrijffunctie uitgeschakeld. dormakaba adviseert toepassing van een nachtschootcontact.

## dormakaba Service. Snel, efficiënt en betrouwbaar.

dormakaba beschikt over hoog gekwalificeerd, getraind en VCA-gecertificeerd personeel zoals u dat van een toonaangevende fabrikant mag verwachten. Wij bieden persoonlijke en op uw situatie toegesneden service, snelle reactietijden en klantgerichtheid en doen dit 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Heeft u een storing of een defect aan uw automatische deur? Neem contact met ons op:

**T. +31 88 352 33 33** of via mail naar [service.nl@dormakaba.com](mailto:service.nl@dormakaba.com)