

GROEPENKAART

ONDERHOUD- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN t.b.v. appartementen

Het schakelmateriaal dient u niet met teveel nat af te nemen, daar er op de wandcontactdozen spanning staat.

Indien het schakelmateriaal moet worden verwijderd in verband met onderhoud aan de woning, dan dient de installatie spanningsloos gezet te worden. Dit kan door middel van de groep in de groepenkast uit te schakelen.

Men dient eenmaal per maand de testknop van de aardlekschakelaar te testen.

De gehele installatie kan spanningsloos worden gezet door middel van de Hoofdschakelaar uit te zetten, zodat men veilig kan werken.

De loze leidingen zijn voorzien van een controle kabel, deze controle kabel dient men eerst te voorzien van een deugdelijke trekveer en met twee personen, deze trekveer samen in te voeren. Zodra de trekveer in zijn geheel in de betreffende loze leiding is, dan dient men aan de trekveer de betreffende draden aan te brengen met een deugdelijke bevestiging, zodat tijdens het doorvoeren de draad niet kan losraken. Bij het invoeren van de desbetreffende bedrading dient een persoon in te voeren en een andere persoon aan de andere kant van de leiding langzaam te trekken.

De garantietermijn van de installatie vervalt, indien door derden aan de installatie is gewerkt c.q. uitbreidingen zijn gemaakt door derden. Tevens zijn wij dan niet meer aansprakelijk voor de eventuele gevolgschade.

Hoe te handelen bij storing:

Bij een storing handelt u als volgt:

- Kijk of alle knoppen in de groepenkast ingeschakeld (naar boven) staan.
- Staan alle knoppen ingeschakeld (naar boven) en u heeft geen spanning? Waarschuw dan uw installateur / netbeheerder.
- Staat er een zwarte of blauwe knop naar beneden? Dan is de beveiliging uitgeschakeld.
- Schakel de knop weer in door deze omhoog te duwen.
- Schakelt de beveiliging zichzelf opnieuw uit? Kijk dan welke beveiliging zich uitschakelt en volg dan de onderstaande instructie.



Hoofdschakelaar

- Om veilig aan de installatie te kunnen werken moet de hoofdschakelaar uitgeschakeld worden.

Aardlekschakelaar

- Alle door de aardlekschakelaar beschermende groepen uitschakelen, deze informatie leest u op de groepenkast.
- De aardlekschakelaar weer in schakelen.
- De groepen een voor een weer inschakelen. Let op, bij het inschakelen van een groep waarin een storing optreedt, schakelt de aardlekschakelaar opnieuw uit.
- Haal alle stekkers van apparaten die aangesloten zijn op deze groep uit het stopcontact en probeer opnieuw de groep weer in te schakelen.
- Schakelt de schakelaar weer uit, laat dan uw defecte groep door een erkende installateur controleren

Installatieautomaat

- De uitgeschakelde groep weer inschakelen.
- Treedt bij het inschakelen van de groep de storing opnieuw op, dan moet u de groep uitgeschakeld laten staan.
- Haal de stekkers van apparaten die aangesloten zijn op deze groep uit het stopcontact en probeer opnieuw de groep in te schakelen.
- Een voor een de apparaten inschakelen. Bij het inschakelen van het storing gevende apparaat schakelt de installatieautomaat weer uit.
- Verwijder dan dit defecte apparaat en de schakel de installatieautomaat weer in.
- Schakelt de aardlekschakelaar zich tijdens dit proces ook uit, kijk dan voor instructies onder het knopje aardlekschakelaar.

Groepenverklaring

Groep 1	Woonkamer / Hal / Slaapkamers / Badkamer / WCD keuken / Rookmelders
Groep 2	Wasmachine
Groep 3	Wasdroger
Groep 4	Oven
Groep 5	Tech.ruimte / Toilet / Keuken / Berging BG / Balkon
Groep 6	Warmtepomp binnen
Groep 7	Warmtepomp buiten
Groep 8	Oven
Groep 9	Fornuis
Groep 10	Vaatwasser
Groep PV	PV