

Onderhoud-gebruikers advies.

Algemeen:

- Onderhoud aan apparatuur volgens advies en voorschriften fabrikant laten uitvoeren, deze is te vinden in de bijgeleverde documentatie.
- Filters WTW afhankelijk van gebruik regelmatig stofzuigen, minimaal 1x per maand.
- Bediening / gebruik volgens handleiding.
- Onderhoud en schoonmaak sanitair volgens voorschriften betreffende fabrikant, als er een meubel geplaatst is, liggen deze adviezen/voorschriften in 1 van de lades of kasten.
- Géén agressieve middelen gebruiken.
- Géén schuurspunzen gebruiken.

Advies:

- Indien in de woning werkzaamheden gaan plaatsvinden waarbij stof vrijkomt, dan de WTW installatie uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te nemen.
- Indien er stuc,- en/of schilderwerkzaamheden plaatsvinden, en de ventielen worden uit het plafond uitgenomen, zorg er dan voor dat deze op dezelfde plaats terugkomen zonder deze te verdraaien, de installatie is namelijk ingeregeld op de juiste luchtstromen.
- De ventielen zijn in de juiste standen vergrendeld.
- Thermostaten niet los nemen of verwijderen, hierdoor kan schade ontstaan aan de thermostaat, regelbalk of warmtepomp! Indien dit toch gewenst is, is het raadzaam om dit door een specialist te laten uitvoeren. Het systeem is werkend ingeregeld en opgeleverd.
- Garantie vervalt als hier niet aan wordt voldaan.
- Vloerverwarming is voorzien van inregelkranen en afsluiters. Alle inregelvoorzieningen niet verdraaien, deze zijn door ons ingeregeld en vergrendeld om de juiste werking van het systeem te garanderen. Indien u het tijdelijk geen vloerverwarming wenst, is het beste om de thermostaat in de woonkamer zo laag mogelijk te zetten.

Werking:

- De werking van het ventilatiesysteem werkt het beste wanneer ramen en deuren gesloten zijn.
- De werking van vloerverwarming werkt het beste als de gewenste temperatuur constant gehouden wordt.
- De thermostaat in de woonkamer bepaald de temperatuur in huis. De thermostaat in de slaapkamer bepaald enkel de temperatuur in deze ruimte, deze thermostaat stuurt de warmtepomp niet aan en kan enkel lager dan de woonkamer ingesteld worden.