



## **ONDERHOUD- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN**

- Het schakelmateriaal dient u niet met teveel nat af te nemen, daar er op de wandcontactdozen spanning staat.
- Indien het schakelmateriaal moet worden verwijderd in verband met onderhoud aan de woning, dan dient de installatie spanningsloos gezet te worden. Dit kan door middel van de groep in de groepenkast uit te schakelen.
- Men dient eenmaal per maand de testknop van de aardlekschakelaar te testen.
- De gehele installatie kan spanningsloos worden gezet door middel van de Hoofdschakelaar uit te zetten, zodat men veilig kan werken.
- De loze leidingen zijn voorzien van een controledraad, deze controledraad dient men eerst te voorzien van een deugdelijke trekveer en met twee personen, deze trekveer samen in te voeren. Zodra de trekveer in zijn geheel in de betreffende loze leiding is, dan dient men aan de trekveer de betreffende draden aan te brengen met een deugdelijke bevestiging, zodat tijdens het doorvoeren de draad niet kan losraken. Bij het invoeren van de desbetreffende bedrading dient een persoon in te voeren en een andere persoon aan de andere kant van de leiding langzaam te trekken.
- De garantietermijn van de installatie verval, indien door derden aan de installatie is gewerkt c.q. uitbreidingen zijn gemaakt door derden. Tevens zijn wij dan niet meer aansprakelijk voor de eventuele gevolgschade.