

GEBRUIKS AANWIJZING KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN



 **transcarbo**
KUNSTSTOF KOZIJNEN


GEBRUIKSAANWIJZING



DRAAIKIEPRAMEN

De raamkruk kan in drie standen worden geplaatst:

- ▶ naar beneden wijzend is het raam gesloten
- ▶ opzij wijzend staat het raam in de draaistand
- ▶ naar boven wijzend staat het raam in de kiepstand



Sluit het raam altijd eerst alvorens u een andere stand kiest. In de kiepstand kan het raam niet worden geopend en is het raam niet inbraakwerend.

Laat uw sleutel nooit in het slot steken. Leg deze bijvoorbeeld veilig, maar uit het zicht, op de vensterbank.

Bij het gebruik van onze deuren moet u structureel gebruikmaken van de meerpuntsluiting. Hiermee voorkomt u dat deuren kromtrekken en hebt u altijd een goede geluid-, water- en tocht dichting.

SLEUTELBEDIENDE SLOTEN - VORDEUR

Hebt u een voordeur waarbij de greep (kruk) niet beweegt dan hebt u een sleutelbediend slot. De deur opent en sluit van de binnenzijde met de kruk. Van de buitenkant gebruikt u de sleutel. Voor het afsluiten wordt de sleutel 2x helemaal rondgedraaid. Alle sluitpunten van de driepuntsluiting zijn nu vergrendeld en de deur is maximaal beveiligd tegen inbraak.

KRUKBEDIENDE SLOTEN - VORDEUR

Bij een krukbediend slot doet u de kruk een slag omhoog waardoor de driepuntsluiting vergrendelt. De vergrendelingspunten schuiven dan in de gesloten stand. Draait u de sleutel vervolgens 1x in de cilinder om dan is de deur veilig afgesloten in de nachtschoot. U kunt dan niet meer van binnen naar buiten of van buiten naar binnen.



Wilt u de deur openen, draai dan de sleutel in de cilinder 1x om. Hierdoor wordt de nachtschoot ontgrendeld. Door het naar beneden drukken van de kruk worden de vergrendelpunten ontgrendeld en kan de deur open. Om de deur van de buitenkant te openen, draait u de sleutel een kwartslag.

Na iedere bediening gaat de deurkruk in de 0-positie (horizontale stand).

KRUKBEDIENDE SLOTEN - ACHTERDEUR

De deur opent en sluit met de kruk. Om de deur af te sluiten, dient u de kruk een kwartslag omhoog te duwen waarna u de sleutel 1x moet ronddraaien. De deur is nu maximaal beveiligd.

HEFSCHUIFDEUR

U opent de deur door de kruk volledig naar beneden te draaien. U zult merken dat daarbij de deur omhoog lift en in de hefstand terechtkomt, waarna u de deur naar links/rechts kunt schuiven.

Wilt u de geopende deur vergrendelen, draait u dan de kruk volledig naar boven. U kunt de deur in deze stand afsluiten met de sleutel.

De kruk moet altijd volledig worden omgedraaid. Doet u dit niet, dan ontstaat er slijtage.

Laat de kruk nooit in horizontale stand staan wanneer u de deur openschuift. De kruk kan dan tegen het kozijn aanstoten waardoor schade aan het kozijn kan ontstaan.

KIEPSCHUIFDEUR

Om de deur te openen, draait u de kruk in de horizontale stand. De bovenkant 'valt' nu in de kiepstand. Wilt u de schuiffunctie gebruiken, duw dan de kruk naar beneden zodat de deur van de kiepstand in de schuifstand belandt. Draai de kruk weer horizontaal en schuif nu de deur open of dicht. De kruk mag in de horizontale stand staan.

Wilt u de deur sluiten, schuif dan de deur rustig dicht met de kruk in de horizontale stand. Sluit de schuifpui en draai de kruk rustig naar boven.





kleurig stijlvol kunststof

Kijk voor meer info ook
eens op onze website:

www.transcarbo.nl



 **transcarbo**
KUNSTSTOF KOZIJNEN