

Thuisvester

Bijvullen warmtepomp Sterrenacht

Als de druk van de warmtepomp te laag is moet je deze zelf bijvullen. Moet je 2 of meer keer per jaar bijvullen, wat niet gebruikelijk is, neem dan contact op met Thuisvester voor verder onderzoek. Zie hieronder hoe je moet bijvullen, vanuit de installatie in de technische ruimte op de begane grond:



1. De vulslang sluit je aan op het watertappunt (nr.1)

2. Vul deze vulslang, voordat je deze aansluit op het vulpunt van de vloerverwarmingsverdeler (nr.2). Hiermee voorkom je dat er meer lucht in de leidingen terecht komt.

3. Open de kraan (nr.1) van het watertappunt en daarna de afsluiter (nr.2) bij de vloerverwarmingsverdeler en kijk dan goed op de drukmeter (nr.2). Stop met bijvullen als de druk op de waarde die in de gebruiksaanwijzing van de pomp staat (dit is tussen de 1,5 en de 2 bar). Na het vullen kan het zijn dat de leidingen nog moeten worden ontluicht (nr.4) op de vloerverwarmingsverdeler. De vlindersleutel hiervan zit in de plastic zak waar ook de vulslang in zit.

4. Controleer na het ontluichten of er nog genoeg druk op de installatie zit. Is dat niet het geval, dan moet je opnieuw water bijvullen.

Mocht het bijvullen je uiteindelijk niet goed zijn gelukt, bel dan altijd Thuisvester.

Met vriendelijke groet,
Thuisvester

Miranda, Marjolein en Jurgen
Klantcoaches