

## Handbediening ventilatiesysteem



Deze knop alleen indrukken als u het huis langdurig verlaat. (vakantie)



**Automatische stand. In deze stand verbruikt u geen onnodige energie. De MV reageert op een verhoging in de luchtvochtigheid. De MV toert automatisch op en af.**



Zelf extra in hoogste stand ventileren

1x drukken is 15 minuten  
2x is 30 minuten  
3x is 60 minuten

De ventilator gaat terug naar de laatstgekozen stand.



Stand 1; laag



Stand 2; midden



Stand 3; hoog

De standen 1, 2 en 3 liever niet gebruiken. De ventilator reageert dan niet op vochtsturing (tijdens douchen en koken) en op de luchtkwaliteit sensor.

Voor meer informatie zie het blauwe boekje rechts in de mv.