

Handleiding warmtepomp koelen en verwarmen

Appartementen Pieter Vreedestraat in Oosterhout - Slotjes-Midden deelplan 4

De warmtepomp kan in de zomermaanden, naast verwarmen, ook koelen via het vloerverwarming systeem. Hierbij loopt er water van ca.18/19 graden door de leidingen.

Dit is nadrukkelijk geen airco, maar houdt in de zomermaanden uw woning comfortabel op een lagere temperatuur. Het resultaat is echter mede afhankelijk van het gebruik van uw zonwerende screens en het gesloten houden van ramen en deuren. Hieronder ziet u hoe u via de hoofdthermostaat in de woonkamer de warmtepomp kan laten koelen of verwarmen.

Koelen

Druk de onderste 2 knoppen tegelijk ongeveer 2 seconden in. Het koel-symbool (zie rood gearceerd) gaat branden. Vanaf nu kan de installatie koelen.

Let op: Stel de temperatuur NOOIT lager in dan 18 graden. Dit is om condens- en schimmelvorming in uw vloer te voorkomen.



Verwarmen

Druk de knop links bovenin en de knop rechts onderin tegelijk in voor ongeveer 2 seconden. Het verwarmingssymbool (zie rood gearceerd) gaat branden. Vanaf nu kan de installatie verwarmen.

