


Toelichting van de symbolen



- + - Temperatuur hoger of lager instellen
- Druk kort om de thermostaat in te schakelen. Uitschakelen: 5 seconden ingedrukt houden.

Toetsverdeling:
Activeren: Druk 5 sec. op "+-" en "-" (hangslot pictogram aan)
Deactiveren: Druk 5 sec. op "+-" en "-" (hangslot pictogram uit)